セルフクローズドア解除手順　デリー



1.



2.



3.



4.



5.

ハーゼのストーブは、ドアを開けた状態で手を放すと、ドアが自動で閉まる設定になっています。
ドイツではドアを開けて燃焼することが法律で禁じられているためです。

デリーの場合、一旦解除すると、セルフクローズ機能を再設定することはできません。