Technical Data Sheet

2005/10/10
(Rev.2-2009/03/18)

93-73506　Bennington8350　アッシュドアラッチキット

キットに含まれるもの			作業に必要なもの（ご用意ください）
5350-042	ラッチ（軸）	1	作業用グローブ
5010-081	クローム・クランク	1	プラスドライバー
5240-138	コイル・スプリング	1	5/32” 六角レンチ
5021-032	フラット・ワッシャー（黒）	1	
4500-2975	セット・スクリュー	1	
4700-0790	スペーサー	4	

始める前に　　必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. 5/32” 六角レンチでセット・スクリューを外し、現在付いているラッチを取り除きます。
2. 新しいラッチにスペーサーを1つ取り付け、ドアの内側から差し込みます。ラッチの軸にドアの外側からフラット・ワッシャーとコイル・スプリングを通し、クローム・クランクを時計回りに回してラッチに取り付けます。クローム・クランクとワッシャーの間が約3ミリになるまで、クローム・クランクをくるくると回していきます。（クローム・クランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります）
3. ラッチにある溝とクローム・クランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。

<u>ラッチの調整</u>

ラッチがきつ過ぎる場合は、ラッチからクローム・クランクを一度外し、スペーサーを1枚追加します。反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。

