

LIKE80

コードテストとパラメータは、CAT EK63 - サービス APP 経由でのみ表示/管理できます。

APP にアクセスするには、area riservataと同じ認証情報を使用します。(ユーザーネーム：CAT010890、パスワード：61284)

CONNECT を押して、Bluetooth 経由で認識された製品を選択します。

コントロール パネルで、いずれかのキーを押して起動し、F01 が表示されるまで左右両端キーを数秒間同時に押します。

プラス キーで F10 に移動し、電源キーで確認すると、「PAIR」が表示され、もう一度電源キーを押すと、4桁の数字が表示されます。

コントロールパネルに表示された4桁のコードをAPPに入力し、SENDを押してください。

パネルで左ボタンを2回押してホーム画面に戻ります

parameter

SWITCH ON

CLEANING	SMOKE EXTR	2500	初期クリーニング時の排気ファン回転数	rpm	
CLEANING	Phase Term	15	初期クリーニング持続時間	secondi	この段階では、点火を中断できます。
PELLET LOAD	SMOKE EXTR	1500	初期ペレット投入時の排気ファン回転数	rpm	
PELLET LOAD	Phase Term	115	初期ペレット投入時間	secondi	
START 1	SMOKE EXTR	2000	点火第一段階での排気ファン回転数	rpm	着火前
START 1	GEAR MOTOR	350	点火第 一 段階でのオーガモーター回転数	rpm	着火前
START 1	Phase MAX Term	600	点火第一段階の最大継続時間	secondi	この期間内に温度が上昇しない場合、アラーム A04発生
START 2	SMOKE EXTR	2000	点火第二段階での排気ファン回転数	rpm	着火した後、熱電対によって認識されます
START 2	GEAR MOTOR	350	点火第 二 段階でのオーガモーター回転数	rpm	着火した後、熱電対によって認識されます
START 2	Phase Term	600	点火第二段階の最大継続時間	secondi	この期間内に温度が上昇しない場合、アラーム A04発生
PELLET LOAD	Flame waiting Time	45	ペレットを装填した後のオーガモーターのダウンタイム	secondi	
START 1	Delta Flue Start T°	10	Δ スタート	° C	着火第一段階から 着火第二段階に移行するための排気ファン温度の上昇

WORK

WARM UP	SMOKE EXTR	2000	ウォームアップ時時の排気ファン回転数	rpm	
WARM UP	GEAR MOTOR	350	ウォームアップ時でのオーガモーター回転数	rpm	
WARM UP	Phase Term	300	ウォームアップ持続時間	secondi	
Power 1	SMOKE EXTR	1300	火力1での排気ファン回転数	rpm	
Power 1	GEAR MOTOR	350	火力1でのオーガモーター回転数	rpm	
Power 1	CLEANING RANGE	1800	火力1でのクリーニング周期	secondi	
Power 2	CLEANING RANGE	1800	火力2でのクリーニング周期	secondi	
Power 3	CLEANING RANGE	1200	火力3でのクリーニング周期	secondi	
Power 4	CLEANING RANGE	1200	火力4でのクリーニング周期	secondi	
Power 5	SMOKE EXTR	2100	火力5での排気ファン回転数	rpm	
Power 5	GEAR MOTOR	800	火力5でのオーガモーター回転数	rpm	
Power 5	CLEANING RANGE	1200	火力5でのクリーニング周期	secondi	
Low Cleaning	SMOKE EXTR	1800	火力1 ～ 2 でのクリーニング時の排気ファン回転数	rpm	
Low Cleaning	Phase Term	20	火力1 ～ 2 でのクリーニング時間	secondi	
High Cleaning	SMOKE EXTR	2500	火力3-4-5でのクリーニング時の排気ファン回転数	rpm	
High Cleaning	Phase Term	30	火力3-4-5でのクリーニング時間	secondi	

SHUTDOWN					
Shutodown	SMOKE EXTR	2500	消火時の排気ファン回転数	rpm	
Shutodown	Phase Term	420	消火持続時間	secondi	
Cooling	SMOKE EXTR	1000	消火第二段階時の排気ファン回転数	rpm	Raffreddamento = fase dopo lo spegnimento se T° fumi > di T° Fumi per OFF

STOVE OFF					
無し					

ALARMS					
A07 - Flue gas overheating	Pre Alarm Threshold	300	アラーム前介入のための排気温度	° C	この排気温度を超えると、過熱を回避する手順が始まります。
A07 - Flue gas overheating	Input Threshold	330	アラーム介入のための排気温度	° C	この排気温度を超えると、アラーム A07 が表示します。
A11 - Pressure switch tripping	Input delay	90	負圧アラーム発生までの時間	秒	この排気温度を超えると、アラーム A07 が表示します。

MAIN PARAMETERS					
Main Parameters	Gear Motor On/Off enabling	OFF	オーガモーター動作の選択		「Onの場合 = ON/OFF動作」 OFF の場合 = 連続動作」
Main Parameters	Work Min Flue Gas T°	70	点火からON状態に移行するための排気温度	° C	
Main Parameters	Flue T° for OFF	70	消火終了段階の排気温度	° C	
Main Parameters	Boiler T° pump ON	0	サーキュレータースタート	° C	NON UTILIZZATO

Ventilatori					
Fan 1	SMOKE TEMP.V1 ON	90	ファン 1 動作時の排気温度	° C	
Fan 2	SMOKE TEMP.V2 ON	100	ファン 2 動作時の排気温度	° C	
Fan 3	SMOKE TEMP.V3 ON	100	ファン 3 動作時の排気温度	° C	
Fan 1	Value level 1	170	火力1 でのファン 1 強さ	V	
Fan 1	Value level 2	180	火力2 でのファン 1 強さ	V	
Fan 1	Value level 3	190	火力3 でのファン 1 強さ	V	
Fan 1	Value level 4	200	火力4 でのファン 1 強さ	V	
Fan 1	Value level 5	230	火力5 でのファン 1 強さ	V	
Fan 2	Value level 1	0	火力1 でのファン 2 強さ	V	
Fan 2	Value level 2	0	火力2 でのファン 2 強さ	V	
Fan 2	Value level 3	0	火力3 でのファン 2 強さ	V	
Fan 2	Value level 4	0	火力4 でのファン 2 強さ	V	

Fan 2	Value level 5	0	火力5 でのファン 2 強さ	V	
Fan 3	Value level 1	0	火力1でのファン 3 強さ	V	
Fan 3	Value level 2	0	火力2でのファン 3 強さ	V	
Fan 3	Value level 3	0	火力3でのファン 3 強さ	V	
Fan 3	Value level 4	0	火力4でのファン 3 強さ	V	
Fan 3	Value level 5	0	火力5でのファン 3 強さ	V	

INPUT / OUTPUT					
Ingressi Scheda	Ingresso NTC 1	Sonda Ambiente	環境入力を選択		scelta tra sonda-termostato-radiocomando-non connesso
Ingressi Scheda	Ingresso NTC 2	N.C.	パファープローブ/サーモスタット		NON UTILIZZATO
Ingressi Scheda	Ingresso NTC 5	N.C.	プローブを送信。		NON UTILIZZATO
Ingressi Scheda	Ingresso NTC 3	N.C.	ボイラープローブ/サーモスタット		NON UTILIZZATO

HYSTERESIS					
Hysteresis	Isteresi ambiente negativa	2	オート運転時の負の室温ヒステリシス	° C	2 で割られます (パラメータが 2 に設定されている場合、部屋のヒステリシス = 1)
Hysteresis	Isteresi ambiente positiva	0	オート運転時の正の室温ヒステリシス	° C	2 で割られます (パラメータが 1 に設定されている場合、部屋のヒステリシス = 0.5)
Hysteresis	Isteresi fumi negativa	2	消火時排気温度ヒステリシス	° C	消火が完了すると、排気ファンは停止し、排気温度が一定の数上昇すると、排気ファンは冷却のために再び始動します。
Hysteresis	Isteresi ventilatori negativa	20	温風ファンファン停止時のヒステリシス	° C	排気温度が温風ファン指導温度と比較して特定の数値 以下に戻ると、温風ファンのスイッチがオフになります。
Hysteresis	Isteresi Stand-by negativa	0	未使用	° C	NON CONSIDERARE

FEATURES/LEVELS					
Features/Levels	Power level default	3	マニュアル・モードでの始動火力		スイッチオン後、マニュアルの場合はパワー3から始まり、その後設定された通りに動きます。
Features/Levels	Room Default T° level	40	未使用	° C	NON CONSIDERARE

I/O					
コールドテストは、関連するOFFボタンを押してアクティブにし、コントロールパネルにdiAG（診断）が表示されます。					
		RPM Fumi	「該当するボックスをクリックし、作動させたい回転数を設定し、okを押して下さい。		
		RPM Coclea	「該当するボックスをクリックし、作動させたい回転数を設定し、okを押して下さい。		
		Fan 1 - Volt	「該当するボックスをクリックし、作動させたい回転数を設定し、okを押して下さい。		
		Fan 2 - Volt	「該当するボックスをクリックし、作動させたい回転数を設定し、okを押して下さい。		
		Fan 3 - Volt	「該当するボックスをクリックし、作動させたい回転数を設定し、okを押して下さい。		
		Candeletta	OFFボタンを押すと作動し、ONボタンを押すと解除されます。		
コールドテストの下に、ストーブの状態が実際の値（LIVE）と設定値（SET）で表示されます。					
		RPM Fumi			

		RPM Coclea			
		Modalità			
		Potenza			
		Tempo Fase			
		T° Ambiente			
		T° Scheda			
		T° Fumi			
		Fan 1			
		Fan 2			
		Fan 3			
		Candeletta			
		Sicurezza Pressostato			
		Sicurezza Pellet			
		Reset Cause			
		Data / Ora			
SET DATE/TIME					
これを押すことで、携帯電話から読み取った日付と時刻を基板にセットする					

Software

様々なソフトウェアのバージョンが表示されます

ファームウェアをロードした後、データベースを選択してOKを押します。

"ブートボード "を使用してボードをアップデートしたり、ブランクボードにファームウェアをロードします。本製品に電源を入れ、電源を切った状態で、USBスティックを本製品のUSBコネクタに挿入し、"boot mode "ボタンを押します。

RESET ORE

稼働時間を入力し、RESET SERVICEをクリックします。

リセットされるのはサービス時間数のみで、他の値はリセットされません。