

GRUPPO	TF	EN		U	ALFA
IGNITION	TRF01	SMOKE SPEED IGNITION	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	g/min	1600
	TRF02	INITIAL TIME LOADING	「START」フェーズ中のギヤモータの積載時間	sec.	200
	TRF03	WAITING FLAME	炎が "PHASE FLAME" に行くのを待つのに必要な時間	min.	6
	TRF04	THRESHOLD IGNITION	炎の存在を認識する温度値	°C	150
	TRF05	DELTA IGNITION	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	50
	TRF06	auger PHASE FLAME	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリーモーターのON時間	sec.	24
	TRF07	PHASE FLAME TIME	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min.	10
	TRF08	PHASE FLAME RPM	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	g/min	1700
WORK	TRF09	auger POWER 1	パワー1の動作段階におけるスクリーモーターのON時間	sec.	14
	TRF10	SMOKE SPEED P1	パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	g/min	1150
	TRF11	FLOW POWER 1	パワー1の運転出力における吸気流速	m/s	1
	TRF12	auger POWER 5	パワー5の動作段階におけるスクリーモーターのON時間	sec.	34
	TRF13	SMOKE SPEED P5	パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	g/min	1750
	TRF14	FLOW POWER 5	パワー5の運転出力における吸気流速	m/s	1
CLEANING FIREPOT	TRF15	FREQUENCY CLEANING	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min.	60
	TRF16	lasting CLEANING	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec.	20
	TRF17	SMOKEFAN CLEANING	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	g/min	2300
	TRF18	auger CLEANING	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリーモーターのON時間	sec.	12
	TRF19	ACTIVATE CLEANER	自動スイッチをオフにしてストーブを再起動段階におけるクリーナーの機能	str.	ON
	TRF20	FREQUENCY CLEANER	「FIRE POT」自動クリーナー クリーニング間の時間	min.	360
	TRF21	STROKE CLEANER	自動クリーナーでクリーニングサイクルON	num.	2
	TRF22	FINAL CLEANING TIME	最終的な清掃(ストーブは10分間固定して750rpmの清掃を行う)	min.	10
RESTART	TRF23	THRESHOLD RESTART	ストーブが再始動するための条件を満たすことを示す閾値	°C	300
	TRF24	DELTA RESTART	T.flame < 閾値再始動 (TRF23) - デルタ再始動 (TRF24) - > ストーブの再始動を許可する温度	°C	50
ALARMS	TRF25	AIR FLOW METER	RDS (自動給気補正機能) ON/OFF	str.	OFF
	TRF26	MINIMAL FLOW		m/s	3
	TRF27	MAXIMUM THRESHOLD	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	850
	TRF28	THRESHOLD NO PELLET	「NO PELLET (ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	130
	TRF29	ACTIVATE BLACKOUT	「BLACK OUT 停電による機能停止を伝えるアラーム」の有効	str.	ON
	TRF30	DELAY ALARMS	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec.	60
EXTRA PARAMETERS	TRF31	FREQUENCY	入力電源周波数	Hz	50
	TRF32	DEGREES	温度の表示単位	°C/°F	°C
	TRF33	VOLT MAX		v	230
	TRF34	SERVICE HOURS	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2500
	TRF35	USER DRAUGHT	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	str.	ON
VENTILATION	TRF36	FAN THRESHOLD	温風ファン始動排気温度	°C	300
	TRF37	AIR SPEED P1	パワー1での作業フェーズ中の一次交換器電圧	V	170
	TRF38	AIR SPEED P5	パワー5での作業段階中の主な交換器電圧	V	220
DOMOTIKA	TRF39	ENABLE DOMOTIKA	パラメータDOMOTIKAを有効にする(オプションのキットが必要)	str.	OFF