

Technical Data Sheet

2006/04/26

90-57200 マンスフィールド 8010/8011/8012 リアヒートシールド取付方法

<u>パーツ</u>				<u>ご用意いただくもの</u>
5930-2010	ヒートシールド	1		プラスドライバー
5930-2013	ミドルクリップ	1		7/16"六角レンチ
5930-2009	ボトムクリップ	2		プラスドライバー(柄の短いもの)
4500-0540	1/4-20 x 3/8" ネジ	2		
4500-3435	8-32 x 3/8" ネジ	2		
4500-1876	10-24 x 1/2" ネジ	2	← マンスフィールド 8012 には使用しません。	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

手順

1. ストーブ背面中央のトリムを留めているボルトをゆるめます。完全には外さず、ミドルクリップを差し込む隙間ができる程度にゆるめます。
2. ミドルクリップを装着し、ボルトを締め固定します。ミドルクリップの両端に、1/4" x 3/8のネジを軽く留めておきます。
3. ストーブ背面下から、鋳物の枠の底面にある、脚に一番近いネジ(2箇所)をゆるめます。
4. ボトムクリップを装着し、ネジを締めて固定します。ここではまだ最後まで締めないでください。
5. 写真のように真っ直ぐに取り付けたら、しっかりと固定します。
6. ヒートシールドを取り付けます。ヒートシールドの中央に開いている穴と、ミドルクリップの両端に付けておいたネジの位置を合わせ引っ掛けます。ヒートシールド底面にある穴と、ボトムクリップの穴を合わせて、8-32のネジで固定します。全てのネジを固定して完了です。



品番	
90-57200	
機種	
MANSFIELD 8012	
オプション	
リアヒートシールド	

