



1. フロントドアを開けます




2. ヒンジ部の上下2か所の六角穴ボルト（4ミリ）をゆるめます（外しません）
※中央のボルトをゆるめる必要はありません



3. 一旦ドアを閉めます



4. 左側のガラス面が開きます。開かない場合は、2. のボルトをもう少しゆるめます



5. 左サイドガラスのヒンジ部分、上下の六角穴ボルト（5ミリ）をゆるめて、サイドガラスを外してください。



6. 新しい左サイドガラスは、外したときと逆の手順で取り付けてください。



中央のボルトを外した場合は、最後に必ずボルトを付けなおしてください。このボルトがないと、サイドガラスが開いてしまう原因となります。



この金具に中央のボルトが引っ掛かります。



7. 作業が終了したら左サイドガラスを元の位置に納めます。閉めにくい場合は無理に閉めようとせず、慎重に作業してください。中央のボルトを外した場合は必ず取付けてください。

7. 最後に、2.でゆるめたドアヒンジ部の上下2か所の六角穴ボルトをしっかりと締めてください。