

Technical Data Sheet

Rev. 2009/01/06

90-73216 Heritage8021 アッシュドアラッチキット

キットに含まれるもの			作業に必要なもの(ご用意ください)
5021-053	ラッチ(軸)	1	5/32" 六角レンチ
5021-012	クローム・クランク	1	マイナスドライバー
5240-135	コイル・スプリング	1	
4500-2975	セット・スクリュー	1	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. 5/32"六角レンチでセット・スクリューを外し、クローム・クランクを反時計回りに回して取り外し、現在付いているラッチを外します。マイナスドライバーで木製ハンドルを外します。木製ハンドルは新しいラッチに取り付けますので残しておきます。
2. 新しいラッチをドアの内側から差し込みます。(ネジ山のある方をアッシュドアの外側へ)
3. アッシュドアの外側からコイル・スプリングをラッチへ通します。
4. クローム・クランクを時計回りに回してラッチに取り付けます。ドアとクローム・クランクの間が約3ミリになるまで、クローム・クランクをくるくると回します。(クローム・クランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります)
5. ラッチにある溝とクローム・クランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。



ラッチの調整

アッシュドアハンドルが9時の位置でドアは閉まります。反時計回りに(下方向へ)ハンドルを回すとドアが開きます。お使いのストーブの製造年によっては、回す方向が逆の場合があります。