

Technical Data Sheet

2003/01/08

96-58602 Phoenix フェニックス リアヒートシールド

含まれるもの		ご用意いただくもの
フェニックス リアヒートシールド		3/8" レンチ
トップ用クリップ (J 型)	2	マイナスドライバー
ボトム用クリップ (L 型)	2	

始める前に クリップの形を確認してください。J型のクリップはヒートシールドのトップに、L型のものはボトムに取り付けます。ヒートシールドの上部には、口元用の切り抜きがあります。

手順

1. ストープ背面、口元の下に六角ボルトが2つあることを確認します。3/8"レンチでそれらを外します。
2. トップ用クリップを、口元にある穴に取り付け(Jの形に曲がっているほうを下、外側に向けます)、ボルトを元の位置に取り付けます。
3. ボトム用クリップを、ヒートシールドのボトムにある細長い溝に差し込みます。その際、クリップの短い方を溝に差し込み、長い方の端はストープ背面にあたるような形になります。

ボトム用クリップを差し込みやすくするために、必要であれば、ヒートシールドの溝をマイナスドライバーで少し開いてください。

品番	
96-58602	
機種	
PHOENIX 8612	
オプション	
リアヒートシールド	

