

Technical manual

トップストーン交換方法

ご用意いただくもの

- 平パール
- マイナスドライバー
- ゴムハンマー

- ハースストーンセメント
1本(560g) ¥ 2,900(税抜)



始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

手順

1. 石をゴムハンマーで軽く叩くと、石の接合部に付着したセメントが割れて外し易くなります。接合部にパール等を差し込んで、石を外します。

2. 骨組みに付着していたセメントも叩いて取り除き、サンダーをかけてきれいにします。セメントが残っていると凸凹して、後の仕上がりに影響します。

(写真: ヘリテージ)



3. 骨組みにセメントを満遍なく塗ります。



Technical manual

トップストーン交換方法

4. 石の接合部の溝に残っているセメントをマイナスドライバーやワイヤーブラシ等できれいに取り除いてから、新たにセメントを塗り、薄い鉄板を差し込みます。



5. 一番端の1個の石を載せたら、中央、そしてもう一方の端の順に載せます。



6. 最後に表面をゴムハンマーで軽く叩きながら、水平を調整します。

