



VIEW WORKING HOURS (運転稼働時間の表示)

この機能は、クリーニングを定期的にするために設けた機能です。機種によって異なりますが、クリーニングの目安運転時間は約2000時間です。この時間が経過するとストーブの液晶画面の操作ボタン（①・②のボタン）が動かなくなったり、アラーム音が鳴ります。メンテナンス（ストーブ内部のクリーニング）を行ってから運転稼働時間をリセットしてください。

- ・通常の画面でOKボタンを1回押して「Menu User」に入る。
- ・図1の○のマークでOKボタンを押す。

図1



- ・図2の「Stove Status」画面になるので、②ボタンを10回押してで図3の○の「Comfort Clima」まで進め、OKボタンを押す。

図2



図3



- ・「Compteur Total heures」画面になりますので、表示されている数字が前回リセット（メンテナンス）を行ってからからの運転時間になります。

図4



※新品の場合は、0時間からの運転になります。

●運転稼働時間のリセット方法

- ・①ボタンを3回押してください。
- ・①・②ボタンでパスワードの入力をお願いします。【パスワードは《35》です】
- ・パスワードを入力したらOKボタンを押してください。
- ・カウントが《0》になりますので、リセット完了です。

